



FUTURA 1200 monteres på et egnet sted i bilens kupé, f.eks. på dashbord, gearkonsollen e.l. Det foreligger tre monteringsmuligheter:

1. Ved hjelp av kulebraketten(2). Når uret er plassert i ønsket stilling låses det ved hjelp av skruen(D).
2. Ved hjelp av vedlagte dobbeltsidige tape. Før påsetting av tapen må kontaktflatene rengjøres grundig med teknisk sprit, rødsprit e.l. Dette må gjøres for å få god festeeffekt på tapen. Tapen festes på sidene A,B eller C(1) og uret trykkes godt fast på ønsket sted.
3. Innfelling i konsoll eller dashbord. Ta ut et hull med høyde 64mm. og bredde 73 mm. Låsefjærene vil holde uret på plass.

Elektriske tilkoblinger:

Ta av batteriets minuspol før du begynner å koble uret. For å sikre jevn strømtilførsel til uret, skal ledningene for tilkobling til batteriet(rød og sort) føres helt fram til batteriets pluss- og minuspol. Det kan anbefales å sette inn en 8 A sikring på + lendingen i nærheten av batteriet som ekstra sikkerhet i tilfelle av skade på ledningen med derav følgende fare for kortslutning.

Vedrørende 0-førevarsler.

Ved temperaturendringer fra + grader mot 0°C og fra - grader mot 0°C vil rød lysdiode blinke med varierende intervaller avhengig av om temperaturen er stigende eller synkende. I temperaturområdet rundt 0°C vil lysdioden lyse konstant.

Programmering:

Innstilling av korrekt tid.

1. Når uret er korrekt montert vil 0-sifferet for timer stå i innstillingsposisjon, dvs; det blinker.
2. Ved å trykke på SET knappen kan man stille frem til korrekt timesiffer.

MD 260400

3. Korrekt timesiffer overføres til urets minne ved å trykke på SELECT-knappen.
4. Nå vil ti-minutt-sifferet automatisk blinke og med SET knappen kan man stille korrekt 10-min. Dette overføres til urets minne ved hjelp av SELECT knappen.
5. Nå vil minutt-sifferet blinke og samme prosedyre følges for denne innstilling.

Innstilling av hentetid I:

1. Ved å trykke på SELECT knappen vil 1.hentetid framkomme.
2. Ved å trykke SET og SELECT knappene ned samtidig vil time-sifferet for første hentetid begynne og blinke og kan dermed innstilles.

Med SET knappen innstilles nå tiden på samme måte som for normaltid og overføres til minneverket med SELECT-tasten. Uret gir mulighet for valg av hentetid inntil nærmeste ti-min.

Innstilling av 1. innkoblingsstid:

1. Ved nytt trykk på SELECT knappen vil innstillingstid for første innkoblingstid framkomme.
2. Ved å trykke ned SET og SELECT knappen samtidig vil timesifferet for 1. innkoblingstid begynne og blinke og kan dermed innstilles.
3. Ved å trykke på SET knappen kan man instille fra 1-max 8t. Eller man kan innstille på automatikk-funksjon som framkommer som en E i displayet. Den valgte innkoblingstid overføres til minneverket ved å trykke på SELECT knappen.

Innstilling av hentetid II:

1. Ved et nytt trykk på SELECT knappen vil hentetid II framkomme.
2. Ved innstilling av tid følges samme prosedyre som ved hentetid I.

Innstilling av 2.innkoblingstid:

1. Ved nytt trykk på SELECT knappen vil innkoblingstid II framkomme.
2. Ved innstilling av innkoblingstid følges samme prosedyre som ved innkoblingstid I.

NB! Etter 10 sek. vil klokke-funksjonen framkomme. Dette gjelder uansett program. Når tenningsbryter er slått av vil displayet slokke. Ved trykk på SET knappen vil displayet på nytt lyse. I 20 sek vil uret vise tiden. Ved trykk på SELECT knappen vil du kunne sjekke de valgte hente- og innkoblingstider.

