


<b>13121</b>	<b>SKODA OCTAVIA III</b>	SKODA NO:	<b>6</b>
		VUOSIMALLI:	<b>2013-</b>

## Haarotussarjan läpivienti matkustamotilaan

1

### ”Terminiliittimellä” oleva jatkojohto

Irrota muovinen ritilä oikealta puolelta tuulilasin edestä. Irrota muovinen suoja kojelaudan päädystä. Paina pitkällä taltalla, rintapellissä äänieristeen alla oleva kuminen tulppa moottoritilan puolelle. Terminiliittimellä oleva johto voidaan pujottaa moottoritilasta tämän reiän kautta matkustamotilaan.



## Poraamalla reikä rintapeltiin hansikaslokeron taakse

Irrota hansikaslokeron. Pora reikäsahalla  $\varnothing$  20mm reikä kuvan osoittamaan kohtaan (punainen nuoli).

**HUOM!** Ole varovainen, poraa saa mennä enintään 20mm reiästä läpi, ettei se vaurioita takana mahd. olevia johtoja.

**HUOM!** Reiän reunat on puhdistettava hyvin ja suojattava huolella ruosteenestoaineella Pujota jatkojohto DEFAn alkuperäistä läpivientikumia käyttäen reiästä läpi.



## Käyttämällä valmista läpivientikumia kytkinpolkimen vieressä

Panssarikaapeli viedään matkustamotilaan alkuperäisen läpivientikumin kautta kytkinpolkimen vieressä. Panssarikaapeli pujotetaan kumin läpi auton sisältä ja tuodaan moottoritilaan akkutelineen takaa. Panssarikaapeli on kiinnitettävä hyvin muovisiteillä ettei se pääse hankautumaan vaihteiston, öljynjäähdyttimeen tai muihin osiin.

**HUOM!** Älä vaurioita läpivientikumin kautta meneviä alkuperäisiä johtoja panssarikaapelin läpiviennin yhteydessä. Tiivistä läpivientikohta hyvin korikitillä tai vastaavalla.



## Minikojepistorasian asennus

Irrota oikea sumuvalolyhty, vasemman sumuvalon muovikehys sekä etusäleikkö.

Asenna kojepistorasia säleikköön kuvan mukaan, käytä muovista aluslevyä säleikön takana ja kierrä mutteri ”väärin päin” paikalleen. Panssarikaapeli on puskurin takan kiinnitettävä ”löysästi” muovisiteellä puskurin runkoon siten että kaapeli liikkuu kiinnityskohdassa, eikä pääse hankautumaan jäädyttimeen.

Panssarikaapeli viedään moottoritilaan oikean puolen sumuvalon takaa.

