



Tilstedesensor med WAGO

## Beskrivelse

Tilstedesensor med WAGO - ideel for bruk i prosjekter hvor armaturen ikke gir tilstrekkelig med plass for innbygging av sensor i selve armaturen. Sensoren leveres med dagslysføler og ferdig monterte WAGO tilkoblinger.

## Installasjon

Sensoren legges løs over himlingen uten behov for hulltagning i himling.

## Bruksområder

Kontor, korridor etc....

Nummer	Type					
122060	Ekstern Radar sensor	400W	OnOff control	m. WAGO	1m Male	1m Female

## DIM-bryter innstillinger

### Registreringsområde & følsomhet

Sensorens følsomhet kan justeres med å velge kombinasjoner med DIP bryterne.

	1	2	3		
I	●	●	*●	100%	●
II	○	●	●	75%	↑
III	●	○	●	50%	↕
IV	●	●	○	25%	↓
V	○	○	○	10%	○

### Etterlystid (Hold Period) varighet

Her stiller man inn den tidsperiode man ønsker at lyset skal være tent PÅ etter siste registrerte bevegelse.

	4	5	6	7		
I	●	●	●	●	5 sek	●
II	○	●	●	●	30 sek	↑
III	●	○	●	*●	1 min	↕
IV	●	●	○	●	5 min	↓
V	●	●	●	○	15 min	○
VI	○	○	○*	○	30 min	

### Dagslyssensor sensor

Denne innstillingen justerer det nivå hvor man ønsker at lyset skal slukke AV. Så lenge lyset fra omgivelsen er høyere enn innstilt nivå vil lyset ikke tenne, selv om bevegelse blir registrert.

NB! Lys fra omgivelsen refererer til det lys som treffer sensoren.

	8	9	10	11	12		
I	●	●	●	●	X	2 lux	●
II	○	●	●	●		5 lux	↑
III	●	○	●	●		10 lux	↕
IV	●	●	○	●		30 lux	↓
V	●	●	●	○		50 lux	○
VI	○	○	○	○		utkoblet	

